



Instructivo carga Camión de Extracción 930E-5 con Cargador Frontal 994F

LB-ST-SOM-SOM-0006

CARGA CAMION DE EXTRACCIÓN 930E-5
CON CARGADOR FRONTAL 994F



APROBACIÓN DE LOS PARTICIPANTES		
Emitido Por: Signed by: Luis Cocco D82074BB67504DB... Luis Cocco Picardo Coordinador de Instrucción operaciones mina Firmado por: Israel Parra AFA13E271EF1480... Israel Parra R. Jefe de Capacitación y Entrenamiento	Revisado Por: DocuSigned by: Javier Morales CCE4300C7B8F49D... Javier Morales Superintendente Operaciones Mina de DocuSigned by: Marcelo Navarrete 670DD7619B1E4FD... Marcelo Navarrete F. Superintendente Gestión Integrada de	Aprobado Por: DocuSigned by: Rodrigo Hiplan 4CBAFEB2FFB74D9... Rodrigo Hiplan Gerente de Minería
Fecha: 09-12-2024	Fecha: 09-12-2024	Fecha: 09-12-2024

CONTROL DE CAMBIOS			
Revisión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
01	Junio 2022	•Actualización del formato, el contenido fue actualizado y se modifica el índice de contenido.	Marco Huerta Pena
02	Diciembre 2024	Se realiza actualización de formato, fecha de vigencia	Luis Cocco Picardo

CARGA CAMION DE EXTRACCIÓN 930E-5 CON CARGADOR FRONTAL 994F



I. OBJETIVOS

El presente Instructivo tiene como finalidad cargar el camión Komatsu 930E-5, en condición de rampa y a piso, con el cargador frontal CAT 994F.

II. METODOLOGÍA DE TRABAJO

En las siguientes imágenes se muestran los pasos para cargar un camión 930E-5 en rampa y a piso con el cargador 994F.

Presentación del balde por el lado izquierdo

Una vez que el camión se encuentra detenido, el operador del cargador frontal con un bocinazo y ubicado perpendicular al CAEX, éste procederá a dejar el camión en neutro con el freno activado de carga y descarga, el operador del cargador frontal procederá a cargar por el lado del izquierdo con 11 pases en rampa y a piso con 8 pases.



Presentación del balde por el lado derecho

Operador del cargador frontal se comunicará vía radial con operador del camión de extracción para avanzar hacia su costado derecho donde procederá a cargar con 03 pases por el costado en rampa y a piso con 4 pases.

CARGA CAMION DE EXTRACCIÓN 930E-5 CON CARGADOR FRONTAL 994F



Salida del camión cargado

Una vez cargado el CAEX con las 320 toneladas, el operador del cargador frontal tocará la bocina una vez para confirmar el avance del camión, la salida del CAEX deberá ser lenta, suave y constante, girando la dirección a favor de la rampa, y a piso de forma frontal y recta.



CARGA CAMION DE EXTRACCIÓN 930E-5 CON CARGADOR FRONTAL 994F



III. Observaciones Generales

- a) La tarea deberá ser ejecutada por operadores con experiencia en ambos equipos.
- b) El personal deberá mantener siempre una comunicación efectiva vía radial.
- c) Ambos operadores deberán estar siempre atentos a las condiciones del entorno y de la tarea ejecutada.
- d) Los operadores siempre deberán estar usando su cinturón de seguridad como medida de control.

**CARGA CAMION DE EXTRACCIÓN 930E-5
CON CARGADOR FRONTAL 994F**



REGISTRO DE ENTREGA DE NORMATIVA VIGENTE CMLB

Certifico que recibí de parte de CMLB, el “INSTRUCTIVO LB-ST-SOM-SOM-0006 CARGA CAMION DE EXTRACCION 930E-5 CON CARGADOR FRONTAL 994F”.

Declaro que este instructivo es importante e imprescindible para las labores que desempeño en CMLB,

Me comprometo a estudiarlo, aprender de su contenido, aplicarlo y desde ya a respetar estrictamente sus directrices e instrucciones.

NOMBRE:
CARGO:
AREA DE TRABAJO:
R.U.T.:
FECHA:
FIRMA:

ENTREGADO POR:
CARGO:
R.U.T.:
FECHA:
FIRMA:

Copia Nº 1 para el trabajador.
Copia Nº 2 para archivo CMLB.